超级终端与天平通讯设置方法

1. 选用合适的通讯线

AR, EP 通讯线零件号 12106964 CP、CAV、DV 通讯线零件号 80500525

2. 检查天平的 RS232 设置,

初始设置为波特率 2400, 起始位 7, 停止位 2, 奇偶校验 无, 握手信号 无

3. 在电脑中选择超级终端,

选择,程序--附件--通讯--超级终端



4. 随便输入个名字,点击 OK。



5. 选择 com 口, 一般选择为 com1,主要依据使用者电脑的设置选择 com 口。

R Ele Edt View Cal Iransfer Help		
CG Easy ICB0 20	Connect To ? X See 12 Enter details for the phone number that you want to dial: Country/region: China (86) Area code: 21 Phone number:	
Disconnected Auto detect Auto	tect SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	
Installer, v2 ERROS3.vis 中2008 	doe T	

6. 通讯端口设置。根据天平 RS232 设置,更改电脑端口设置。确认电脑端口 设置与天平 RS232 设置一致。

- 12			A			Storage.	- Barrie
Recycle	2 12 - HyperTerminal			10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	CTUDE TO SIL.		
PA 1	COM1 Properties	<u>? ×</u>					1
	Port Settings						- F
Adobe R							11
7.0	Bits per second: 2400						F
Collect	Data bits: 7						
(F	Parity: None						
Easy-Pho	Stop bits: 2						
- e	Flow control: None	<u> </u>					
ICBC在约							8.27
Re		Hestore Defaults					
MP Navi	ОК	Cancel Apply					
1.0						i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Ĕ							-98
2009-0							
	Disconnected Auto detect	t Auto detect SCROLL	CAPS NUM Capture	Print echo			
Motorola D Installer_v.	river Copy of Simple_Seria 1 2 ERRO53.xls	5后服务授权 书-2008.doc	AL PARA		and a start		
æ	🖳 🖳 🧖			- 1-		2000	
360安全日	L士 Copy of PH常 SitMan PC 复 见问题.doc 读机 V2.3	應讯刊				EN 2 .	50
🏄 Start	🏿 🏉 🥑 🗍 💽 Inbox - Micros 🕻	🥖 新报称中国 🛛 😲 Pivotal	eRelati 🖳 Document1	🍓 12 - HyperTer	Search Desktop	₽ « 0 5	14:42

7. 点击对话框左上角的文件,选择属性。



8. 在属性对话框里选择设置,并选择右下角的 ASCII 设置。

	12 Properties	? ×	
	Connect To Settings		
	Function, arrow, and ctrl keys act as	keys	
	Backspace key sends © Ctrl+H © Del © Ctrl+H, Sp	vace, Ctrl+H	
	Emulation:		
	Auto detect	inal Setup	
	Telnet terminal ID: ANSI		
	Backscroll buffer lines: 500		
	Play sound when connecting or disci	onnecting	
	Input Translation AS	CII Setup	
		K Cancel	
connected Auto detec	· Auto datast SCROLL CARS NUM C	anture Drint echo	
er Copy of Simple Seria			
ERRO53.xls	₩-2008.doc	the second second	

9. 在 ASCII 设置中,将所有的空格都打钩。然后点击确认退出。



超级终端设置完成。按天平上的打印键,看是否有数值传到电脑上或者在电脑 上打一个 P,按一下回车,看是否有数值传到电脑上。(便携式天平,电脑不 能发送命令,只能接收天平传来的数据)